



## 24 PO DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES

N° DE L'ART.	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
1	Dosseret, couvercle arrière pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-CY99101
2	Dosseret, noir pour UGP-24CR B	UGP-QJG05009
	Dosseret, blanc pour UGP-24CR W	UGP-QJG05008
	Dosseret, vert clair pour UGP-24CR LG	UGP-QJG05007
	Dosseret, turquoise pour UGP-24CR T	UGP-QJG05010
3	Aile gauche du logo pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-CY99110
4	Logo rétro Classic pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-CY99109
5	Aile droite du logo pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-CY99111
6	Ensemble de grilles en fonte (à aspérités) pour UGP-24G/24/24CR	UGP-DWWJ01019-1
7	Dosseret, plaque fixe pour UGP-24G/24/24CR	UGP-CY14516
8	Petit brûleur UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-QJG05020
9	Brûleur double UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-QJG05022
10	Brûleur moyen UGP-24 (toutes les couleurs)	UGP-QJG05021
11	Dosseret, plaque de montage UGP-24CR	UGP-CY14515-1
12	Surface de cuisson (partie supérieure du poêle), blanc pour UGP-24CR W	UGP-WSJ07027-W
	Surface de cuisson, partie supérieure du poêle, noir pour UGP-24CR B	UGP-WSJ07027-B
13	Tuyau de gaz (arrière droit)	UGP-DWWJ01312
	Tuyau de gaz (avant droit)	UGP-DWWJ01313
	Tuyau de gaz (arrière gauche)	UGP-DWWJ01314
	Tuyau de gaz (avant gauche)	UGP-DWWJ01315
	Tuyau de gaz, partie inférieure du four	UGP-DWWJ01316
	Tuyau de gaz, partie supérieure du four	UGP-DWWJ01334
14	Tuyau de gaz principal	UGP-DWWJ01311
15	Plaque d'arrêt de surface de cuisson (partie sup. du poêle) pour 20/24/24CR ON1	UGP-CY14226
16	Soupape thermostatique pour 24/24CR ON1	UGP-DWWJ01114-6
17	Soupape de gaz 0.45	UGP-DPJ99170
	Soupape de gaz 0.55	UGP-DPJ99171
	Soupape de gaz 0.68	UGP-DPJ99172
18	Interrupteur à bascule pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-KG9923
19	Panneau de commande, noir pour UGP-24CR B	UGP-WSJ13340-5SY-01
	Panneau de commande, blanc pour UGP-24CR W	UGP-WSJ13340-4SY-01
	Panneau de commande, vert clair pour UGP-24CR LG	UGP-WSJ13340-6SY-01
	Control Panel Turquoise for UGP-24CR T	UGP-WSJ13340-7SY-01
20	Collerette du bouton pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-CY07050
21	Bouton, blanc pour UGP-24CR W	UGP-QJG05018
	Bouton, noir pour 24CR B et LG	UGP-QJG05019
	Bouton, bloc intégré	UGP-DWWS07023-1
22	Panneau résistant à la chaleur, paroi interne	UGP-WSJ13347
23	Isolant en coton résistant à la chaleur, paroi interne	UGP-DPJ99004-1
24	Soufflets	UGP-DWWJ01002
25	Cheminée A pour 20/24/24CR ON1	UGP-CY14536
26	Cheminée B pour 20/24/24CR ON1	UGP-CY14537
27	Panneau supérieur, paroi interne	UGP-WSJ13342-1

## 24 PO DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES

N° DE L'ART.	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
28	Siège de gicleur pour UGP-30G/20 & 24/24CR ON1	UGP-DPJ24070
29	Diffuseur de flamme du four/gril UGP-24CR	UGP-CY04248
30	Brûleur supérieur du four pour 24/24CR ON1	UGP-DWWJ01335
31	Grille de cuisson (four) pour 24/24CR ON1	UGP-DWWJ01012-3
32	Couvercle du ventilateur pour 20/24/24CR ON1	UGP-WSJ13348
33	Paroi inférieure du four pour 24/24CR ON1	UGP-WSJ13343
34	Support d'électrode d'allumage pour 20/24/24CR ON1	UGP-CY14543
35	Brûleur inférieur pour UGP-24G/20 & 24/24CR ON1	UGP-DWWJ01317
36	Panneau isolé, brûleur inférieur pour 24/24CR ON1	UGP-WSJ13347
37	Panneau fixe inférieur pour 24/24CR ON1	UGP-CY14544
38	Plaque de montage du pied (gauche) pour 20/24/24CR ON1	UGP-CY14237
39	Plaque de montage du pied (droit) pour 20/24/24CR ON1	UGP-CY14238
40	Patte réglable pour UGP-24G/24CR/30G/20 & 24 ON1	UGP-DWWJ01010
41	Panneau décoratif inférieur (plaque de poussée) pour UGP-24CR blanc	UGP-WSJ07031-W
	Panneau décoratif inférieur (plaque de poussée) pour UGP-24CR vert clair	UGP-WSJ07031-LG
	Panneau décoratif inférieur (plaque de poussée) pour UGP-24CR noir	UGP-WSJ07031-B
	Panneau décoratif inférieur (plaque de poussée) pour UGP-24CR turquoise	UGP-WSJ07031-T
42	Panneau extérieur du tiroir, pour 24CR noir	UGP-WSJ07028-B
	Panneau extérieur du tiroir, pour 24CR blanc	UGP-WSJ07028-W
	Panneau extérieur du tiroir, pour 24CR vert clair	UGP-WSJ07028-LG
	Panneau extérieur du tiroir, pour 24CR turquoise	UGP-WSJ07028-T
43	Isolant (fibre) résistant à la chaleur du tiroir pour 24/24CR ON1	UGP-DPJ99004-4
44	Plaque décorative du tiroir pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-CY99106
45	Panneau intérieur du tiroir, pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-WSJ13345-2
46	Coulisse de tiroir pour 20/24/24CR	UGP-DWJ10100
47	Tiroir pour 24/24CR ON1	UGP-WSJ13346
48	Joint du gril (joint d'étanchéité) pour UGP-24G/24/24CR	UGP-DWWJ01018-1
49	Aimant pour UGP-24CR	UGP-DWJ9945-4
50	Plaque de poussée, support de panneau pour UGP-20G/24CR	UGP-CY14266
51	Base de charnière pour UGP-24CR	UGP-DWWJ01345-1
52	Ventilateur à convection pour 20/24/24CR ON1	UGP-DQT01367
53	Attache de thermostat pour 20/24/24CR ON1	UGP-CY14249
54	Lumière pour 20/24/24CR ON1	UGP-DPJ99188
55	Panneau arrière de paroi interne pour 24/24CR ON1	UGP-WSJ13341
56	Plaque de montage de paroi interne pour 24/24CR ON1	UGP-CY14538
57	Régulateur de pression de gaz pour UGP-20G/24G/30G OF & 24/24CR	UGP-DPJ24060
58	Régulateur de pression de gaz, pièce fixe pour 20/24/24CR ON1	UGP-CY14271
59	Isolant (fibre) résistant à la chaleur, paroi interne arrière pour 24/24CR	UGP-DPJ99004-3
60	Panneau arrière, support fixe pour 20 & 24/24CR	UGP-DCY14250
61	Bornier pour 20/24/24CR ON1	UGP-JXZ0200
62	Allumage à impulsions pour 20/24/24CR ON1	UGP-DXQJ9977-2
63	Cordon d'alimentation pour 20/24/24CR ON1	UGP-DX0231
	Poignée de four/tiroir, noir pour UGP-24CR B	UGP-QJG05012

## 24 PO DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES

N° DE L'ART.	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
64	Poignée de four/tiroir, blanc pour UGP-24CR W	UGP-QJG05013
	Poignée de four/tiroir, vert clair pour UGP-24CR LG	UGP-QJG05011
	Poignée de four/tiroir, turquoise pour UGP-24CR T	UGP-QJG05014
65	Base de poignée de four/tiroir (droit & gauche) pour UGP-24CR	UGP-CY99112
66	Panneau extérieur de porte du four, noir pour UGP-24CR B	UGP-WSJ07024-B
	Panneau extérieur de porte du four, blanc pour UGP-24CR W	UGP-WSJ07024-W
	Panneau extérieur de porte du four, vert clair pour UGP-24CR LG	UGP-WSJ07024-LG
	Panneau extérieur de porte du four, turquoise pour UGP-24CR T	UGP-WSJ07024-T
67	Isolant (fibre) résistant à la chaleur, porte du four pour 24/24CR	UGP-DPJ99006-1
68	Assemblage de charnière de porte du four pour UGP-24CR	UGP-DWWJ01016-2
69	Plaque fixe de la vitre du milieu, pour UGP-24CR	UGP-CY99122
70	Plaque fixe de la vitre intérieure, pour UGP-24CR	UGP-CY99121
71	Vitre de porte du four pour UGP-24G OF1/24/24CR ON1	UGP-DQT01003-1
72	Panneau intérieur de porte du four pour UGP-24CR	UGP-WSJ13262-1
73	Joint d'étanchéité du four pour UGP-24G/24/24CR ON1	UGP-DWWJ01014-1
74	Panneau avant de la paroi interne pour UGP-24CR	UGP-DWSJ07022
75	Panneau fixe du brûleur pour 24/24CR ON1	UGP-CY14531
76	Panneau latéral droit, noir pour UGP-24CR B	UGP-WSJ07026-B
	Panneau latéral droit, blanc pour UGP-24CR W	UGP-WSJ07026-W
	Panneau latéral droit, vert clair pour UGP-24CR LG	UGP-WSJ07026-LG
	Panneau latéral droit, turquoise pour UGP-24CR T	UGP-WSJ07026-T
77	Panneau droit de paroi interne pour 20/24/24CR ON1	UGP-WSJ13350
78	Grille du four, partie fixe pour 20/24/24CR ON1	UGP-WSJ07026-B
79	Support de grille du four pour UGP-20G/24G/20 & 24/24CR ON1	UGP-DWWJ01011-1
80	Panneau gauche de paroi interne pour 20/24/24CR ON1	UGP-WSJ3349
81	Panneau latéral gauche, noir pour UGP-24CR B	UGP-WSJ07025-B
	Panneau latéral gauche, blanc pour UGP-24CR W	UGP-WSJ07025-W
	Panneau latéral gauche, vert clair pour UGP-24CR LG	UGP-WSJ07025-LG
	Panneau latéral gauche, turquoise pour UGP-24CR T	UGP-WSJ07025-T
82	Assemblage de porte du four, blanc pour UGP-24CR W	UGP-DQJG06020-2
	Assemblage de porte du four, noir pour UGP-24CR B	UGP-DQJG06020-3
	Assemblage de porte du four, vert clair pour UGP-24CR LG	UGP-DQJG06020-6
	Assemblage de porte du four, turquoise pour UGP-24CR T	UGP-DQJG06020-7
83	Assemblage de porte du tiroir, blanc pour UGP-24CR W	UGP-QJG05023
	Assemblage de porte du tiroir, noir pour UGP-24CR B	UGP-QJG05017
	Assemblage de porte du tiroir, vert clair pour UGP-24CR LG	UGP-QJG05015
	Assemblage de porte du tiroir, turquoise pour UGP-24CR T	UGP-QJG05016