


DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES



Veillez visiter notre site Web www.uniqueappliances.com pour afficher une version PDF des schémas qui vous permettra de faire un zoom avant/arrière.

DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES (suite)

N° d'art.	Description	N° de pièce
1	Dosseret	UGP-G20H08-011600
2	Dosseret, plaque intérieure	UGP-G20H08-011700
3	Dosseret, couvercle	UGP-G20H08-011500
4	Brûleur 75	UGP-G20A02-040100
5	Brûleur 130	UGP-G20A02-040300
6	Brûleur 100	UGP-G20A02-040200
7	Brûleur 55	UGP-G20A02-040000
8	Grilles (gauche)	UGP-G20H08-021300
9	Grilles (droit)	UGP-G24C05-021600
10	Surface de cuisson	UGP-G20H08-020100
11	Enceinte, plaque d'isolation thermique	UGP-C20B01-074500
12	Adaptateur du détendeur-régulateur	UGP-G24G02-034200
13	Régulateur, GN 5 po, GPL 10 po	UGP-G20C01-034002
14	Support du détendeur-régulateur	UGP-G24G02-034500
15	Tuyau de gaz	UGP-G20H08-030700
16	Thermostat	UGP-G20C02-030619
17	Valve 0,50	UGP-G20D02-030535
18	Valve 0,81	UGP-G20D02-030533
19	Valve 0,95	UGP-G20D02-030534
20	Panneau de commande, intérieur	UGP-G20H08-030400
21	Panneau de commande, isolant en coton	UGP-G20H08-036000
22	Panneau de commande, acier inoxydable	UGP-G20H08-030300
22	Panneau de commande, blanc	UGP-G20H08-030300-01
22	Panneau de commande, noir	UGP-G20H08-030300-02
23	Panneau de commande, plaque de raccordement (droit)	UGP-G20C01-022200
24	Interrupteur ASM	UGP-G24H08-170200
25	Bouton n°19	UGP-G20A19-030100-09
25	Bouton n°19, blanc	UGP-G20A19-030100-01
26	Bague de bouton (collette)	UGP-G20A06-030200-10
28	Panneau de commande, bande	UGP-G20H08-214500
29	Panneau de commande, plaque de raccordement (gauche)	UGP-G20C01-022100
30	Joint G1/2	UGP-G20A01-210500
31	Revêtement supérieur de porte	UGP-G20B01-101401
32	Vitre de porte, résistant aux chocs	UGP-G20A01-103300
33	Vitre de porte, arrière LOWE	UGP-G20H08-100500
34	Vitre de porte, intérieure LOWE	UGP-G20H08-101100
35	Support de charnière (droit)	UGP-G20B01-101300
36	Cadre de porte (haut), acier inoxydable	UGP-G20H08-020000
36	Cadre de porte (haut), blanc	UGP-G20H08-020000-01
36	Cadre de porte (haut), noir	UGP-G20H08-020000-02
37	Poignée	UGP-G20B11-101900
38	Joint de poignée	UGP-G20B02-100700
39	Vitre de porte, extérieure	UGP-G20B01-100400-05
40	Support de vitre de porte, intérieur (droit)	UGP-G20B01-100900
41	Cadre de porte (bas), acier inoxydable	UGP-G20H08-020001
41	Cadre de porte (bas), blanc	UGP-G20H08-020001-01
41	Cadre de porte (haut), noir	UGP-G20H08-020001-02
31-41	Assemblage de porte complet, acier inoxydable	UGP-G20H08-100400S/S
31-41	Assemblage de porte complet, blanc	UGP-G20H08-100400W
31-41	Assemblage de porte complet, noir	UGP-G20H08-100400B

DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES (suite)

N° d'art.	Description	N° de pièce
42	Plaque signalétique	UGP-GC0139-020010
43	Logo, joint	UGP-G24F08-100800
44	Support de charnière (gauche)	UGP-G20B01-101200
45	Charnière de porte	UGP-G20B01-110001
46	Support de vitre de porte, intérieur (gauche)	UGP-G20B01-100800
47	Poignée	UGP-G20B11-101900
48	Tiroir, plaque extérieure, acier inoxydable	UGP-G20H08-120100
48	Tiroir, plaque extérieure, blanc	UGP-G20H08-120100-01
48	Tiroir, plaque extérieure, noir	UGP-G20H08-120100-02
49	Tiroir, joint cousiné	UGP-G20A01-120900
50	Tiroir, plaque intérieure, acier inoxydable	UGP-E20F01-120200-04
50	Tiroir, plaque intérieure, blanc	UGP-E20F01-120200-01
50	Tiroir, plaque intérieure, noir	UGP-E20F01-120200-02
51	Tiroir, plaque inférieure	UGP-G20C03-120500-02
52	Composant du rail coulissant	UGP-G20A01-120700
53	Plaque frontale	UGP-G20C01-070102
54	Plaque frontale, support	UGP-G20A01-070200
55	Plaque frontale, bande de maintien	UGP-G20B01-214500
56	Enceinte, bande d'étanchéité 1	UGP-G20G02-071200
57	Enceinte, bande d'étanchéité 2	UGP-G20C01-071200
58	Enceinte, plaque de droite	UGP-G20A01-070500
59	Plaque de charnière de porte	UGP-G20C01-111100
60	Patte du four, plaque de montage	UGP-G20A01-071100
61	Patte du four	UGP-G20C01-071500
62	Brûleur, plaque de montage	UGP-G20C01-072100
63	Support antibasculement	UGP-G20A01-212500
64	Assemblage du brûleur du four	UGP-G20B01-080100
65	Four, plaque du brûleur	UGP-G20A01-080900
66	Brûleur du four, bougie	UGP-G20C01-170502
67	Paroi inférieure du four	UGP-G20A01-070700
68	Grille du four	UGP-G20H08-071900
69	Lèche-frite, partie inférieure	UGP-G20C01-215000
70	Lèche-frite, partie supérieure	UGP-G20C01-215100
71	Plaque arrière	UGP-G20C01-070303
72	Bloc de poids (12,5 kg)	UGP-UGP-G20A01-210200
73	Détendeur-régulateur, pièce fixe	UGP-G20C01-034500
74	Allume-gaz, 120 V	UGP-G20C01-170106
75	Pièces fixes d'alimentation	UGP-G20A01-160200
76	Cordon d'alimentation	UGP-G20A07-160105
77	Enceinte, plaque de gauche	UGP-G20A01-070400
78	Plaque latérale, 0,5, acier inoxydable	UGP-G20C01-071002
78	Plaque latérale, 0,5, blanc	UGP-G20C01-071002-01
78	Plaque latérale, 0,5, noir	UGP-G20C01-071002-02
79	Ventilateur à convection, 120 V	UGP-G20A01-091501
80	Isolant arrière, coton	UGP-G20C01-072900
81	Ventilateur à convection, plaque de retenue	UGP-C36A01-073100
82	Plaque de retenue	UGP-G20C01-072000
83	Surface de cuisson, plaque de raccordement arrière	UGP-G20C01-022000
84	Support entre le mur et l'unité	UGP-G20C01-212600
85	Lampe du four, 120 V, 15 W	UGP-G20C01-180101

DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES (suite)

N° d'art.	Description	N° de pièce
86	Assemblage du brûleur supérieur	UGP-G20C01-090100
87	Plaque du brûleur supérieur	UGP-G20C01-090300
88	Brûleur supérieur, réseau infrarouge	UGP-G20C01-090500
89	Brûleur du gril, bougie 540	UGP-G20C01-170500
90	Enceinte, plaque supérieure	UGP-G20C01-070601
91	Cheminée (avec trou)	UGP-G20C01-074101
92	Cheminée (sans trou)	UGP-G20C01-074100
93	Plaque de dérivation	UGP-G20C01-075000
94	Injecteur GN (0,73)	UGP-G20A01-021208
	Injecteur GPL (0,53)	UGP-G20A01-021200
	Injecteur GN (1,0)	UGP-G20A01-021206
	Injecteur GPL (0,68)	UGP-G20A01-021201
	Injecteur GN (1,3)	UGP-G20A01-021213
	Injecteur GPL (0,9)	UGP-G20A01-021203
	Injecteur GN (1,5)	UGP-G20A01-021227
	Injecteur GPL (1,0)	UGP-G20A01-021206
	Brûleur supérieur, injecteur GN (1,24)	UGP-G20A01-021212
	Brûleur supérieur, injecteur GPL (0,8)	UGP-G20A01-021202
	Brûleur du four, injecteur GN (1,3)	UGP-G20A01-021213
Brûleur du four, injecteur GPL (0,82)	UGP-G20A01-021204	
95	Gicleur, pièce de montage	UGP-G20A01-021100
96	Ventilateur à convection, couvercle	UGP-G20H08-091700
97	Assemblage du tuyau gauche/arrière	UGP-G24H08-022300
	Assemblage du tuyau droit/arrière	UGP-G24H08-022600
	Assemblage du tuyau gauche/avant	UGP-G24H08-022500
	Assemblage du tuyau droit/avant	UGP-G24F08-022500
	Assemblage de brûleur du four/tuyau du brûleur	UGP-G24H08-023100
	Assemblage de brûleur supérieur/tuyau du brûleur	UGP-G20C01-023300
98	Plaque de montage, coupelle du brûleur	UGP-G20H08-024200
99	Bougie 1100	UGP-G24A01-170401
	Bougie 1050	UGP-G20A01-170406
	Bougie 900	UGP-G20A01-170405
	Bougie 680	UGP-G20A01-170404
100	Thermocouple, 300 mm	UGP-G20A01-030900
	Thermocouple, 500 mm	UGP-G20A01-030901
	Thermocouple, bague double	UGP-G24A01-031000
	Thermocouple	UGP-G20C01-072400
104	Fixation de la bougie	UGP-G20A01-170600
105	Serre-fils	UGP-G20A01-160300
106	Support, porte vitrée	UGP-G20A10-100900
107	Faisceau	UGP-G20H08-180300
108	Enceinte, plaque d'isolation thermique	UGP-G20A01-070800
109	Sonde du thermostat, attache de maintien	UGP-G20A01-031100
	Orifice, trousse GPL	UGP-G20A01
	Orifice, trousse GN	UGP-G20A01