


# DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES



**Veillez visiter notre site Web [www.uniqueappliances.com](http://www.uniqueappliances.com) pour afficher une version PDF des schémas qui vous permettra de faire un zoom avant/arrière.**

## DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES (suite)

N° d'article	Description	N° de pièce
1	Dosseret, couvercle arrière pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-CY99101
2	Dosseret, noir pour UGP-24CR B	UGP-QJG05009
	Dosseret, blanc pour UGP-24CR W	UGP-QJG05008
	Dosseret, vert clair pour UGP-24CR LG	UGP-QJG05007
	Dosseret, turquoise pour UGP-24CR T	UGP-QJG05010
3	Aile gauche du logo pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-CY99110
4	Logo rétro Classic pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-CY99109
5	Aile droite du logo pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-CY99111
6	Ensemble de grilles en fonte (à aspérités) pour UGP-24G/24/24CR	UGP-DWWJ01019-1
7	Dosseret, plaque fixe pour UGP-24G/24/24CR	UGP-CY14516
8	Petit brûleur UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-QJG05020
9	Double Brûleur (3 Orifices) UGP-24CR OF1	UGP-QJG00027
10	Brûleur moyen UGP-24 (toutes les couleurs)	UGP-QJG05021
11	Dosseret, plaque de montage UGP-24CR	UGP-CY14515-1
12	Surface de cuisson (partie supérieure du poêle), blanc pour UGP-24CR W	UGP-WSJ07027-W
	Surface de cuisson, partie supérieure du poêle, noir pour UGP-24CR B	UGP-WSJ07027-B
13	Tuyau de gaz (arrière droit)	UGP-DWWJ01312
	Tuyau de gaz (avant droit)	UGP-DWWJ01313
	Tuyau de gaz (arrière gauche)	UGP-DWWJ01314
	Tuyau de gaz (avant gauche)	UGP-DWWJ01315
	Tuyau de gaz, partie inférieure du four	UGP-DWWJ01316
14	Tuyau de gaz, partie supérieure du four	UGP-DWWJ01311
15	Plaque d'arrêt de surface de cuisson (partie sup. du poêle) pour 20/24/24CR ON1	UGP-DCY14226
16	Soupape thermostatique pour 24/24CR OF1	UGP-DWWJ01114-3
17	Soupape de gaz 0.45	UGP-DPJ99170
	Soupape de gaz 0.55	UGP-DPJ99171
	Soupape de gaz 0.68	UGP-DPJ99172
18	Panneau de commande, noir pour UGP-24CR B OF1	UGP-SYJ00099-B
	Panneau de commande, blanc pour UGP-24CR W OF1	UGP-SYJ00099-W
	Panneau de commande, vert clair pour UGP-24CR LG OF1	UGP-SYJ00099-LG
	Control Panel Turquoise for UGP-24CR T OF1	UGP-SYJ00099-T
19	Collerette du bouton pour UGP-24CR (toutes les couleurs)	UGP-WSJ04003
20	Bouton, blanc pour UGP-24CR W	UGP-QJG05018
20	Bouton, noir pour 24CR B et LG	UGP-QJG05019
23	Soufflets	UGP-DWWJ01002
24	Cheminée A pour UGP-24/30CR OF1	UGP-CY14239
25	Cheminée B pour UGP-24/30CR OF1	UGP-CY14240
26	Doublure intérieure supérieure pour UGP-24CR OF1	UGP-WSJ13258
27	Grille de four pour UGP-24G/24CR OF1	UGP-DWWJ01319
28	Plancher de four pour UGP-24G/24CR OF1	UGP-DWSJ13267-1
29	Support ODS	UGP-CY14572
30	Siège de gicleur pour UGP-30G/20 & 24/24CR ON1/OF1	UGP-DPJ24070
31	Diffuseur de flamme de four pour UGP-20G/24G/30G/20 & 24CR ON1/OF1	UGP-DCY14248
32	Brûleur inférieur pour UGP-24G/20 & 24/24CR ON1/OF1	UGP-DWWJ01317
33	Assemblage ODS pour UGP-24CR OF1	UGP-RDO00002
34	Couvercle de graisse de lèchefrite pour les cuisinières UGP-24G/30G/24CR/30CR	UGP-DWSJ13269
35	Lèchefrite pour gamme UGP-24G/30G/24CR/30CR	UGP-DWSJ13268
36	Support de lèchefrite pour UGP-24G/24CR OF1	UGP-DWWJ01320
37	Panneau inférieur de revêtement pour UGP-24CR OF1	UGP-WSJ13259
38	Plaque de montage du pied (gauche) pour 20/24/24CR ON1	UGP-DCY14237
39	Plaque de montage du pied (droit) pour 20/24/24CR ON1	UGP-DCY14238
40	Patte réglable pour UGP-24G/24CR/30G/20 & 24 ON1	UGP-DWWJ01010

## DIAGRAMME ET LISTE DES PIÈCES (suite)

N° d'article	Description	N° de pièce
41	Panneau décoratif inférieur (coup de pied) Robin Egg Blue pour UGP-24CR ON1/OF1 RB	UGP-WSJ07031-RB
	Panneau décoratif inférieur (plaque de poussée) pour UGP-24CR noir	UGP-WSJ07031-B
	Panneau décoratif inférieur (plaque coup de pied) pour UGP-24CR ON1/OF1 Turquoise	UGP-WSJ07031-T
42	Conteneur de batterie pour les gammes UGP-30G/24/30CR	UGP-DWWS90026-1
43	Assemblage de porte de gril blanc pour UGP-24CR OF1 W	UGP-QJG00116
	Panneau extérieur du tiroir, pour 24CR noir	UGP-QJG00117
	Panneau extérieur du tiroir, pour 24CR vert clair	UGP-QJG00118
	Ensemble porte poulet Turquoise pour UGP-24CR OF1 T	UGP-QJG00119
45	Plaque décorative pour gril/tiroir pour UGP-24CR ON1/OF1 toutes les couleurs	UGP-CYJ00046
47	Charnière de porte pour gril pour cuisinières UGP-20/24/30/24/30CR OF1	UGP-DWWJ01017
48	Joint de poulet de chair (joint) pour UGP-24G/24/24CR ON1/OF1	UGP-DWWJ01018-1
49	Aimant pour UGP-24/30CR ON1/OF1	UGP-DWJ9945-4
50	Support de panneau de coup-de-pied pour UGP-20G/24/30CR	UGP-DCY14266
51	Base de charnière pour UGP-24CR	UGP-DWWJ01345-1
52	Clip de thermostat pour 20/24/24/30CR	UGP-DCY14249
53	Panneau arrière de doublure intérieure pour UGP-24CR OF1	UGP-WSJ13257
54	Allumeur à impulsions pour les gammes UGP-20G/24G/30G/24CR/30CR OF1	UGP-DXQJ9977-1
55	Support de panneau arrière intérieur pour UGP-24CR OF1	UGP-CYJ00615
56	Régulateur de pression de gaz pour UGP-20G/24G/30G OF & 24/24CR	UGP-DPJ24060
57	Régulateur de pression de gaz, pièce fixe pour 20/24/24CR ON1	UGP-DCY14271
58	Fibre à isolation thermique (arrière) pour les gammes UGP-30G/24CR OF1	UGP-DPJ99005
59	Support fixe du panneau arrière pour 20 & 24/24/24CR/30CR ON1/OF1	UGP-DCY14250
60	Panneau arrière pour UGP-24CR OF1	UGP-CY14292-1
61	Poignée de four/tiroir, noir pour UGP-24CR B	UGP-QJG05012
	Poignée de four/tiroir, vert clair pour UGP-24CR LG	UGP-QJG05011
	Four/Tiroir/Poignée De Grillage Turquoise pour UGP-24CR ON1/OF1 T	UGP-QJG05014
	Poignée de four/tiroir, blanc pour UGP-24CR W	UGP-QJG05013
62	Base de poignée de four/tiroir (droit & gauche) pour UGP-24CR	UGP-CY99112
63	Panneau extérieur de porte du four, blanc pour UGP-24CR W	UGP-WSJ07024-W
	Panneau de porte de four Turquoise pour UGP-24CR ON1/OF1 T	UGP-WSJ07024-T
	Panneau de porte de four Robin Egg Blue pour UGP-24CR ON1/OF1 RB	UGP-WSJ07024-RB
	Panneau extérieur de porte du four, vert clair pour UGP-24CR LG	UGP-WSJ07024-LG
	Panneau extérieur de porte du four, noir pour UGP-24CR B	UGP-WSJ07024-B
64	Bande décorative supérieure de porte de four (S/S) pour UGP-24CR ON1/OF1	UGP-CYJ00029
65	Fibre isolante thermique de porte de four pour 24/24CR ON1/OF1	UGP-DPJ99006-1
66	Assemblage de charnière de porte du four pour UGP-24CR	UGP-DWWJ01016-2
67	Ensemble porte de four blanc pour UGP-24CR OF1 W	UGP-QJG06020-2
	Ensemble porte de four noir pour UGP-24CR OF1 B	UGP-QJG00121
	Ensemble porte de four vert clair pour UGP-24CR OF1 LG	UGP-QJG00122
	Ensemble porte de four turquoise pour UGP-24CR OF1 T	UGP-QJG00123
69	Vitre de porte du four pour UGP-24G OF1/24/24CR ON1	UGP-DQT01003-1
71	Joint de Four (Joint) pour UGP-24G/24/24CR ON1/OF1	UGP-DWWJ01014-1
72	N/A	
73	Doublure en fibre à isolation thermique (avant) pour 24 ON1/OF1	UGP-DPJ99003-1
74	Carte Fixe Brûleur pour 24/24CR ON1/OF1	UGP-DCY14531
75	Panneau Latéral Gauche Blanc (Nouveau 2021) pour UGP20G-24G & 30G/20 & 24CR ON1/OF1	UGP-PSJ00122-W
	Panneau Latéral Gauche Turquoise (Nouveau 2021) pour UGP20G-24G & 30G/20 & 24CR ON1/OF1	UGP-PSJ00122-T
	Panneau latéral gauche Robin Egg Blue (Nouveau 2021) pour UGP20G-24G & 30G/20 & 24CR ON1/OF1	UGP-PSJ00122-RB
	Panneau latéral gauche vert clair (nouveau 2021) pour UGP20G-24G & 30G/20 & 24CR ON1/OF1	UGP-PSJ00122-LG
	Panneau latéral gauche noir (nouveau 2021) pour UGP20G-24G & 30G/20 & 24CR ON1/OF1	UGP-PSJ00122-B

N° d'article	Description	N° de pièce
76	Panneau latéral gauche intérieur du four pour UGP-24CR OF1	UGP-WSJ13241
77	Grille de Four Partie Fixe pour 20/24/24/30CR ON1/OF1	UGP-DCY14270
78	Support de rack de four pour UGP-20G/24G/20 & 24/30CR OF1/ON1	UGP-DWWJ01011-1
79	Panneau latéral droit intérieur du four pour UGP-24CR OF1	UGP-WSJ13242
80	Panneau Latéral Droit Blanc (Nouveau 2021) pour UGP20G-24G & 30G/20 & 24CR ON1/OF1	UGP-PSJ00123-W
	Panneau latéral droit Turquoise (Nouveau 2021) pour UGP20G-24G & 30G/20 & 24CR ON1/OF1	UGP-PSJ00123-T
	Right Side Panel Robin Egg Blue (New 2021) for UGP20G-24G & 30G/20 & 24CR ON1/OF1	UGP-PSJ00123-RB
	Panneau latéral droit Robin Egg Blue (Nouveau 2021) pour UGP20G-24G & 30G/20 & 24CR ON1/OF1	UGP-PSJ00123-LG
	Panneau latéral droit noir (nouveau 2021) pour UGP20G-24G & 30G/20 & 24CR ON1/OF1	UGP-PSJ00123-B
	Kit orifice GPL pour UGP-24CR OF1	UGP-QJG00114
	Kit orifice GN pour UGP-24CR OF1	UGP-QJG00112